



Vinyle Adhésif Chromat

Vinyle adhésif polyester, adhésif permanent.

Réglages pour la découpe* avec Silhouette Caméo/Portrait:

* à ajuster en fonction de l'usure de la lame, **test de découpe conseillé à chaque utilisation**



- Vitesse 5
- Force 12
- Lame 3

Application :

Pour une application facile un application tape spécial est fourni, et il est conseillé d'utiliser une spatule (en vente sur le site rubrique "Accessoires").

- Découper avec une lame standard.
- Écheniller l'excédent de matière.
- Appliquer le film transfert fourni sur le motif découpé en prenant soin de ne pas faire de bulles ou de plis.
- Décoller l'ensemble film transfert + motif du papier siliconé.
- Positionner l'ensemble film transfert + motif sur le support.
- Passer la raclette du centre vers les bords pour bien chasser toutes les bulles d'air.
- Enlever le film transfert (en laissant le motif sur le support).

Précautions d'utilisation :

- Bien dégraisser le support avec de l'alcool à brûler par exemple ou un produit similaire.
- Appliquer à une température comprise entre +15°C et +35°C pour plus de facilité.
- Attendre 24H pour une polymérisation complète et un collage optimum.